



**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Размеры дверных проемов даны в чистоте

Все необходимые коммуникации поднять в зону ревизионного люка

Укладывать финишные напольные покрытия в один уровень, БЕЗ ПЕРЕПАДОВ.  
При заливке стяжки учесть, что финишные напольные покрытия имеют разную толщину

Все размеры даны от черновых стен

Размеры со \* (звездочкой) уточнить дополнительно

Красные размеры выдержать в чистоте!

В санузлах смонтировать ревизионные люки для доступа к коммуникациям.  
Точное месторасположение уточнить по месту при согласовании с заказчиком

Заказ окон и дверей осуществлять после замера специалистом  
оконных и дверных проемов

Должность	Фамилия	Дата	Подпись
Архитектор			
Дизайнер			
Заказчик			

ЖК Сетунь

Обмерный план

Стадия	Лист	Листов
ДП	02	32

**ФУНДАМЕНТ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ  
WWW.FUNDAMENT.RU  
(495) 788-08-08